



SIKOJEN TAINNUTTAMINEN/TEURASTUS MAATILALLA

Siat, joita ei pystytä kuljettamaan, on lopetettava maatilalla. Niitä joudutaan mahdollisesti lopettamaan maatilalla myös muista syistä, kuten sairauden tai hitaan kasvun vuoksi. Edeltävä tainnutus on pakollista kaikissa tapauksissa. Tainnuta siat, jotta ne ovat tajuttomia, ja **lopeta ne 15 sekunnin kuluessa**, jotta kuolema on kivuton. Oikea käsittely ja liikkumisen rajoittaminen ovat erittäin tärkeitä tekijöitä tehokkaassa tainnutuksessa.

Nämä tiedot eivät kumoa **kansallisia sääntöjä**, jotka saattavat kieltää tai rajoittaa näitä käytäntöjä. Työntekijät, joilla on asianmukainen pätevyystaso, suorittavat tainnutuksen ja lopetuksen.

KUN SIAT OVAT LEVOTTOMIA

TEE



- ✦ Pysy rauhallisena
- ✦ Rauhoita hillityillä liikkeillä ja pehmeällä äänensävyllä

ÄLÄ TEE




- ✦ Huuda tai käytä väkivaltaa – tämä vain pahentaa tilannetta

TIETOJA SIOISTA

- ✦ Siat ovat sosiaalisia, herkkiä ja ilmeikkäitä eläimiä
- ✦ Niiden **näkökyky ei ole hyvä**, mutta ne kuulevat erittäin hyvin
- ✦ Emäsiat ja karjut voivat olla aggressiivisia
- ✦ **Pitävät:** hyvin valaistuista alueista
- ✦ **Eivät pidä:** pimeydestä ja varjoista, heijastuksista, siirtävistä esineistä, kovista vedoista, kovista äänistä, äkillisestä liikkeestä, yksinään ja nurkassa olemisesta, liukkaista lattioista, kiirehtimisestä
- ✦ Jokainen sika käyttäytyy eri tavalla

TAINNUTTAMINEN/LOPETUS

Kun olet rajoittanut sian liikkumista, voit harkita seuraavia menetelmiä.



1. LÄVISTÄVÄ PULTTIPISTOOLI


Koska tämä menetelmä ei välttämättä lopeta sikaa, sinun on aina vahvistettava kuolema puikottamalla sikaa 15 sekunnin sisällä.

Tarkista vaihtelevat asetukset

- ✦ Pultin läpimitta/pituus ja panos/ilmanpaine
- ✦ Nämä asetukset vaihtelevat sian tyyppin mukaan
- ✦ Varmista, että luet valmistajan ohjeet, jotta osaat käyttää oikeita asetuksia
- ✦ Käytä suurinta suositeltua panosta täysikasvuisille emäsoille ja karjuille

Aseta pistooli paikoilleen

- ✦ Aseta piippu 2 cm kahden linjan risteyskohdan yläpuolelle. **Tähtää häntää kohti**
- ✦ Varmista, että tainnutin koskee päähän ennen laukaisua




2. SÄHKÖTAINNUTUS/-LOPETUS

Älä käytä tätä menetelmää porsaisiin.

- ✦ Yksinkertaisin sikojen lopetusmenetelmä sähköpihtejä käyttäen on pään tainnutus ensin ja sitten virran johtaminen sydämeen (värinä).

Vaihe 1: Vain pään kohdistuva tainnutus

- ✦ Aseta elektrodit paikoilleen
- ✦ Silmien ulkosyriin ja korvanjuurten väliin
- ✦ Tai juuri korvien alapuolelle
- ✦ Tai yhden korvan alle ja vastapäisen silmän ylle
- ✦ Älä koskaan aseta korvien taakse




Vaihe 2: Värinä ja sydämen pysäyttäminen

Tämä pysäyttää sian sydämen ja lopettaa sen. Tarkista, että sika on tajuton ennen kuin siirryt vaiheeseen 2.

Tarkista sijoitus

- ✦ Sydämeen kohdistuva tainnutus sian rinnan sivulla, juuri etujalkojen takana



3. ISKU PÄÄHÄN

Jos noudatat tätä menetelmää oikein, se lopettaa sian.

- ✦ Vain **alle 5 kg** painoisia porsaita varten
- ✦ Älä lopeta enempää kuin 70 porsasta päivässä tällä menetelmällä

Sijoitus


- ✦ Pidä kiinni **takajaloista**
- ✦ Käytä raskasta mutta helposti käsiteltävää esinettä (esim. maila, rautaputki)
- ✦ Lyö **pään laelle** juuri korvien taakse



TAINNUTUKSEN/LOPETUKSEN JÄLKEEN

Sian kuoleman varmistamiseksi, tarkasta seuraavat:

- ✦ Ei spontaania liikkumista
- ✦ Veltto keho
- ✦ Ei reaktiota nenän/korvan nipistämiseen
- ✦ Ei ääntä
- ✦ Ei tavallista hengitystä – siat saattavat henkäistä juuri ennen kuolemaa
- ✦ Silmät eivät räpsähdä koskettaessa
- ✦ Silmät pyörähtäneet taaksepäin
- ✦ Laajentuneet pupillit
- ✦ Verenvuoto pysähtynyt
- ✦ Sydän ei syki



SUOSITELLUT PARAMETRIT SÄHKÖISEEN TAINNUTUKSEEN/LOPETUKSEEN

Minimijännite (volttia – V)	Minimivirta (ampeeria – A)	Taajuus (hertsiä – Hz)	Minimikesto – vain pää (sekuntia)	Kesto – kehon lopetus (sekuntia)
>250	1,3 Enintään 2 kookkaille sioille	50	3	3